


# ขั้นตอนการใช้งาน PUPAPLUG

## How to use PUPAPLUG

- 1** เมื่อไฟหน้าเครื่องเป็นสีเขียว เปิด **LINE** แล้วสแกน QR Code ที่หน้าเครื่อง  
Open **LINE** and scan the QR Code printer on PUPAPLUG.




- 2** เลือกจำนวนเงินที่ต้องการชาร์จ ระบบแจ้งหน่วยที่ได้รับ กด “ถัดไป”  
Select desired amount or manually enter the amount in THB. Click Next.



- 3** กรอกเบอร์โทรศัพท์ รอรับ OTP กรอก OTP และกด “ตกลง”  
Enter your mobile phone number to get the 6-digit OTP code.




- 4** เลือกช่องทางการจ่ายเงิน และจ่ายเงิน  
Select your payment method and confirm payment.




- 5** เมื่อไฟหน้าเครื่องเปลี่ยนเป็น “สีน้ำเงิน”ให้นำสายชาร์จมาเสียบที่ PUPAPLUG และเสียบที่รถตามลำดับ  
When the blue light appears, plug your connector into PUPAPLUG first and then plug into your vehicle.



- 6** ดูสถานะการชาร์จได้แบบเรียลไทม์ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ  
Scan QR code again to see real-time charging status.



- 7**  โปรดตรวจสอบสถานะการชาร์จที่รถของท่านอีกครั้ง  
If the car does not charge.

- 7.1 กรณีรถไม่ชาร์จ โปรดถอดสายออกจากรถและเครื่อง PUPAPLUG  
Unplug both ends of the charging cable from the car and PUPAPLUG.
- 7.2 นำสายชาร์จเสียบที่เครื่อง PUPAPLUG และเสียบที่รถตามลำดับ  
Plug the charging cable to PUPAPLUG. Then plug the other end of the charging cable to the car.
- 7.3 หากรถยังไม่ชาร์จโปรดติดต่อ **LINE** : @PUPAPLUG  
If the car still does not charge, please contact **LINE ID** : @PUPAPLUG



@PUPAPLUG



PUPAPLUG



PUPAPLUG



@PUPAPLUG.PEA